


Vue éclatée de l'AUTAN / Exploded views AUTAN

Unité Autan 5 / Autan 5 unit




Rep.	320A01 - 320A05	320A03 - 320A07	Désignation	Qté
1	620A56	Vis FHCM5-20 inox Screw FHC M5-20		12
2	650A24	Rdle cuvette M5 inox Washer M5		12
3	540A05	Couvercle blanc White cover		1
	540A72	Couvercle noir Black cover		1
4	281A30	Mousse autocollante Foam		1
5	281F60	Feutrine anti- projection d'eau Evaporator foam		1
6	610A31	Vis HM5-12 Screw M5-12		4
7	640A12	Rdle grower M5 Washer M5		4
8	640A13	Rdle plate M5x12 Washer M5x12		8
9	294A03	Serpentin évaporateur Evaporator		1
10	540A59	Crochet feutrine Fixing foam		10
11	710A01	Filtre à poussière Air filter		1
12	710A02	Filtre charbon actif Active charbon filter		1
13	264A31	Pressostat B.P. Pressure switch BP		1
14	280A31	Joint Oring M8 Gasket oring M8		3
15	280A32	Joint Oring M6 Gasket oring M8		2
16	250A13	Détendeur bloc Expansion valve		1
17	280A30	Joint Oring M10 Gasket oring M10		1
18	560A30	Ligne rigide déshy. / détendeur Steel line receiver dryer filter / expansion valve		1
19	540A07	Raccord sortie horizontale+écrou		1

Rep.	320A01 - 320A05	320A03 - 320A07	Désignation	Qté
			Fitting horizontal outlet	
21		233A02	Collier déshydrateur Fixing receiver dryer filter	1
22		281A26	Joint déshydrateur Gasket receiver dryer filter	1
23		220A06	Filtre déshydrateur Receiver dryer filter	1
24		281A17	Joint mousse gauche Left foam	1
25		281A19	Joint mousse arrière Rear foam	1
26		273A31	Passe fil 16x24x30 Grommet 16x24x30	1
27		281A21	Joint soufflage Blowing foam	1
28		264A26	Pressostat H.P. Pressure switch HP	1
29		281A22	Joint périphérique Perimeter foam	1
30		400C02	Eponge filtrante 70x570 Foam 70x570	1
31		540A09	Caisse blanche White casing	1
31		540A70	Caisse noire Black casing	1
32		273A85	Obturateur Filling	2
33		530A43	Thermostat Thermostat	1
34		640A31	Rdle plate M5 Washer M5	6
35		660A08	Ecrou frein M5 Nut M5	6
36		640A32	Rdle éventail M5 Washer M5	3
37	268A01 / 268A26	268A23 / 268A27	Fusilbes Fuses	4
38	260A37	260A52	Ventilateur axial Fan	2

Rep.	320A01 - 320A05	320A03 - 320A07	Désignation	Qté
39	261A43	261A27	Soufflerie Blower	1
40	650A15		Rdle plate M6 inox Washer M6	1
41	670A04		Ecrou frein M6 inox Nut M6	1
42	610A02		Vis CHCM4-12 Screw CHC M4-12	5
43	640A01		Rdle éventail M4 Washer M4	5
44	540A60		Plaque avec goussets Plate with gussets	1
45	281A16		Joint gousset Foam gussets	1
46	620A41		Vis CBL M4-10 inox Screw CBL M4-10	4
47	370A09		Câble thermostat Thermostat cable	1
48	274A08		Faisceau électrique Electrical harness	1
49	281A25		Joint connecteur Connector foam	1
50	273A29		Passe fil 6x9x11 Grommet 6x9x11	1
51	234A18		Passe cloison AE35 Fiitng Ø35	1
52	620A53		Vis HM5-12 inox Screw H M5-12	4
53	650A06		Rdle grower M5 inox Washer M5	4
54	281A20		Joint paroi centrale Central wall foam	1
55	281A18		Joint mousse droite Right foam	1
56	281A23		Joint passe clois. M8 Foam fitting M8	1
57	650A16		Rdle plate M16 Washer M16	1
58	281A24		Joint passe clois. M10	1

Rep.	320A01 - 320A05	320A03 - 320A07	Désignation	Qté
			Foam fitting M10	
59		650A17	Rdle plate M20 Washer M20	1
60		650A07	Rdle plate M22 Washer M22	1
61		235A32	Flexible M8 Hose M8	1
63		291A03	Serpentin condenseur Condenser	1
64		620A02	Vis CBLZ M6-16 inox Screw CBL M6-16	4
65		650A14	Rdle plate M6X18 Washer M6x18	4
66	267A11	267A06	Relais 5 plots 12 V Relay 12V	2
67	370C68	370C70	Panneau de cde Control panel	1
68		610A08	Vis FHCM3-20 Screw FHC M3-20	4
69		540A12	Plaque soufflage/reprise Blowing plate	1
70		370B32 370C42	Bouche soufflage Louvers	6
71		610A01	Vis FHCM4-12 brut Screw FHC M4-12	4
72		700A05	Filtre à poussière Air filter	1
73		540A16	Grille filtre à air Shelf air filter	1
74		660A02	Ecrou frein M3 Nut M3	4
75		281A29	Joint gousset Gasket	3
76		650A21	Rdle plate M5 inox Washer M5	4
77		281A03	Joint passe clois. M6 Gasket M6	1
78		650A23	Rdle plate M4 inox Washer M4	4

Rep.	320A01 - 320A05	320A03 - 320A07	Désignation	Qté
79	660A15		Ecrou normal M5 Nut M5	2



Rep.	320A29 - 320A31	320A33 - 320A35	Désignation	Qté
1	225A13		Filtre déshydrateur Receiver dryer filter	1


Rep.	320A29 - 320A31	320A33 - 320A35	Désignation	Qté
2	231A01		Flexible chauffage preforme 90° Heating hose	1
3	250A13		Détendeur Expansion valve	1
4	260A37	260A52	Ventilateur axial 225mm soufflant Fan	1
5	261A43	261A27	Soufflerie double turbine 4 vitesses lg351 mm Blower	1
6	264A26		Pressostat femelle HP Pressure switch HP	1
7	264A31		Pressostat femelle BP Pressure switch BP	1
8	265B15	265A84	Thermostat antigel Thermostat	1
9	268A01 - 268A26	268A23 - 268A27	Fusibles Fuses	1
10	274A31		Faisceau électrique Electrical harness	1
11	281B20		Joint EPDM couvercle Cover gasket	1
12	281B21		Joint EPDM gauche Left gasket	1
13	281B22		Joint EPDM serpentin gauche Left evaporator gasket	1
14	281B23		Joint EPDM inferieur soufflage Blowing lower gasket	1
15	281B24		Joint EPDM périphérique Peripheral gasket	1
16	281B25		Joint EPDM barre goussets Gusset bar gasket	1
17	281B26		Joint EPDM paroi centrale Central side gasket	1
18	281B27		Joint EPDM droite	1

Rep.	320A29 - 320A31	320A33 - 320A35	Désignation	Qté
			Right gasket	
19	281B80		Joint EPDM compact Deutsch connecteur Deutsch connector gasket	1
20	281C30		Joint EPDM plaque soufflage droite Right blowing gasket	1
21	281C31		Joint EPDM plaque soufflage gauche Left blowing gasket	1
22	281C32		Joint EPDM plaque soufflage niveau diffuseurs Louvers gasket	1
23	281C33		Joint EPDM plaque soufflage PDC Control panel gasket	1
NR	281C34		Joint EPDM plaque soufflage bac Blowing casing foam	1
NR	281F60		Mousse bulpren anti projection d'eau Evaporator foam	1
26	292A03		Serpentin condenseur Condenser	1
27	294C36		Serpentin évaporateur et chauffage Evaporator	1
28	370A04		Vanne de chauffage a câble Heating valve	1
NR	370A07		Clip attache câble PDC Fixing cable control pannel	1
30	370A30		Passe cloison chauffage droit Fitting heating	1
NR	370A46		Clip attache câble sur vanne Fixing cable control valve	1
NR	370B32		Cable de commande vanne de chauffage Cable heating valve	1
33	370B32		Support fixe diffuseur Louvers support	1
34	370C05	370C06	PDC 2 boutons 1 interrupteur A/C 3 vitesses Control panel	1

Rep.	320A29 - 320A31	320A33 - 320A35	Désignation	Qté
35	370C42		Diffuseur noir Black louvers	1
36	530A98		Caisse unité autan combi blanche White casing	1
37	530B05		patte support des goussets Gusset support tab	1
38	530C62		Toile de Séparation des condensats Condensat separation	1
39	540A07		Ligne rigide M10 sortie horizontale Steel line M10	1
40	540A12		Plaque de soufflage et reprise d'air Blowing plate	1
41	540A16		Grille de reprise d'air Air recycling shelf	1
42	540B18		Ligne rigide M8 cloison - ent condenseur Steel line M8	1
43	540B22		Couvercle abs thermoforme blanc White cover	1
44	540B24		Ligne rigide M6 sortie déshy – cloison Steel line M6	1
45	540B26		Ligne rigide M8 cloison - sortie unité Steel line M8	1
46	540B32		Ligne rigide M6 détendeur – cloison Steel line M6	1
47	540B33		Ligne rigide M6 déshy – condenseur Steel line M6	1
48	560A88		Trappe accès filtre extérieur External air filter hatch	1
49	560A89		Bavette projection unité Slab projection unit	1
50	690A24		Vis moletée M4-16 Screw M4-16	1
51	700A05		Filtre poussière reprise air intérieur	1

Rep.	320A29 - 320A31	320A33 - 320A35	Désignation	Qté
			Air recycling filter	
52	700A15		Filtre combine air extérieur External air filter	1

Schéma électrique de l'AUTAN 5 / Electrical drawing AUTAN 5



Rep.	Désignation
A	Ventilateurs du condenseur
B	Soufflerie
C	Relais compresseur
D	Relais ventilos condenseur
E	Pressostat HP
F	Pressostat BP
G	Panneau de commande
G1	Sélecteur de vitesse
G2	Interrupteur MARCHÉ/ARRET A/C
G3	Bouton du Thermostat
H	Thermostat à câble
J	Disjoncteur automatique

F1 Fusible Soufflerie: 15A en 12V et 10A en 24V
 F2 Fusible compresseur: 7.5A en 12V et 5A en 24V
 F3 Fusible ventilateur 1: 15A en 12V et 10A en 24V
 F4 Fusible ventilateur 2: 15A en 12V et 10A en 24V